

# MAYTAG® MICROWAVE HOOD COMBINATION

## MODEL YMMV4205 AND YMMV4206 QUICK REFERENCE GUIDE

### POPCORN (sensor)

Senses 3.0-3.5 oz (85-99 g) size bags:  
Place bag on turntable. Listen for popping to slow to 1 pop every 1 or 2 seconds, then stop the cycle.

### PIZZA

1, 2, or 3 slices, 4 oz (113 g) each:  
Place on paper towel lined paper plate.

**MENU PROGRAMS:** Touch the menu control repeatedly to scroll through program options. Follow display prompts to select submenu items and/or amounts, and then start the program.

### REHEAT

- Beverage** – 1 or 2 cups, 8 oz (250 mL) each:  
Do not cover. The diameter of the cup's opening will affect how the liquid heats. Beverages in cups with smaller openings may heat faster.
- Casserole** – 1, 2, 3, or 4 cups (250, 500, 750 mL, or 1 L):  
Place in microwave-safe container and cover with plastic wrap. Stir and let stand 2-3 minutes after reheating.
- Soup** – Senses 1-4 cups (250 mL-1 L):  
Place in microwave-safe container and cover with plastic wrap. Stir and let stand 2-3 minutes after reheating.
- Dinner Plate** – Senses 1 plate, about 8-16 oz (227-454 g):  
Place food on microwave-safe plate, cover with plastic wrap, and vent.
- Sauce** – Senses 1-4 cups (250 mL-1 L):  
Place in microwave-safe container and cover with plastic wrap. Stir and let stand 2-3 minutes after reheating.
- Baked Goods** – 1, 2, 3, 4, 5, or 6 pieces, 2 oz (57 g) each:  
Place on paper towel. Two small rolls may be counted as 1 piece.

### DEFROST

- Meat** – 0.2 to 6.6 lbs (90 g to 3 kg):  
Remove wrap and place in microwave-safe dish. Do not cover.
- Poultry** – 0.2 to 6.6 lbs (90 g to 3 kg):  
Remove wrap and place breast-side up in microwave-safe dish. Do not cover.
- Fish** – 0.2 to 4.4 lbs (90 g to 2 kg):  
Remove wrap and place in microwave-safe dish. Do not cover.
- Quick Defrost (auto)** – 1.0 lb (454 g) only:  
Remove wrap and place in microwave-safe dish. Do not cover. Turn over food at signal.

### BAKED POTATO (sensor)

Senses 1-4 potatoes, 10-13 oz (283-369 g) each, similar in size:  
Pierce each potato several times with a fork. Place on paper towel around turntable edges, at least 1" (2.5 cm) apart. Place single potato to the side of the turntable. Let stand 5 minutes after cooking.

### SOFTEN/MELT

- Soften Butter** – 0.5, 1.0, 1.5, or 2.0 sticks:  
Unwrap and place in microwave-safe dish.
- Melt Butter** – 0.5, 1.0, 1.5, or 2.0 sticks:  
Unwrap and place in microwave-safe dish.
- Soften Ice Cream** – 16, 32, or 64 oz (473, 946, or 1893 mL):  
Place ice cream container on turntable.
- Soften Cream Cheese** – 3 or 8 oz (85 or 227 g):  
Unwrap and place in microwave-safe dish.
- Soften Frozen Juice** – 12 or 16 oz (340 or 454 g):  
Remove lid from container.
- Melt Chocolate** – 4, 6, 8, or 12 oz (113, 170, 227, or 340 g):  
Place in microwave-safe dish.
- Melt Cheese** – 8 or 16 oz (227 or 454 g):  
Place in microwave-safe dish. Stir at signal.
- Melt Marshmallows** – 5 or 10 oz (142 or 283 g):  
Place in microwave-safe dish.

### AUTO COOK

- Frozen Entrée** – 10 or 20 oz (283 or 567 g) (sensor) or 40 oz (1134 g) (non-sensor):  
Remove from package. Loosen cover on 3 sides. If entrée is not in microwave-safe container, place on plate, cover with plastic wrap, and vent.
- Bacon** – 1, 2, 3, 4, 5, or 6 slices, average thickness:  
Follow directions on package.
- French Toast** – 1 or 2 pieces:  
Follow directions on package.
- Cereal** – 1, 2, 3, or 4 servings:  
Follow directions on package. Use microwave-safe bowl with high sides.
- Rice** – Senses 0.5-2.0 cups (125-500 mL) dry, white long grain:  
Follow measurements on package for ingredient amounts. Use microwave-safe dish with loose-fitting lid. Let stand 5 minutes after cooking or until liquid is absorbed. Stir.



W10888423A

# GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE POUR L'ENSEMBLE FOUR À MICRO-ONDES/HOTTE MAYTAG® YMMV4205 ET YMMV4206

## POPCORN (maïs éclaté) (avec détection)

Détecte des sacs d'une contenance de 3,0 à 3,5 oz (85 à 99 g) : Placer le sachet sur le plateau rotatif. Attendre que l'éclatement ralentisse à 1 éclatement toutes les 1 ou 2 secondes, puis mettre fin au programme.

## PIZZA

1, 2 or 3 slices, 4 oz (113 g) each:  
1, 2 ou 3 tranches, de 4 oz (113 g) chacune : Placer sur de l'essuie-tout dans une assiette en carton.

**PROGRAMMES DE MENU** : Appuyer sur la commande du menu à plusieurs reprises pour faire défiler les options de programme. Suivre les instructions à l'écran pour sélectionner un article de la liste de menus secondaires et/ou une quantité donnée puis démarrer le programme.

## REHEAT (réchauffage)

- Boisson** – 1 ou 2 tasses, 8 oz (250 mL) chacune : Ne pas couvrir. Le diamètre de l'ouverture de la tasse fait varier le temps de chauffage du liquide. Les boissons dans des tasses avec ouverture plus petite peuvent chauffer plus rapidement.
- Plat en sauce** – 1, 2, 3 ou 4 tasses (250, 500, 750 mL ou 1 L) : Placer dans un contenant pour micro-ondes et recouvrir d'une pellicule de plastique. Remuer et laisser reposer 2 à 3 minutes après le réchauffage.
- Soupe** – Détecte 1 à 4 tasses (250 mL à 1 L) : Placer dans un contenant pour micro-ondes et recouvrir d'une pellicule de plastique. Remuer et laisser reposer 2 à 3 minutes après le réchauffage.
- Assiettée** – Détecte 1 assiette, environ 8 à 16 oz (227 à 454 g) : Placer l'aliment sur une assiette allant au micro-ondes, couvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture d'échappement de l'air.
- Sauce** – Détecte 1 à 4 tasses (250 mL à 1 L) : Placer dans un contenant allant au four à micro-ondes et recouvrir d'une pellicule de plastique. Remuer et laisser reposer 2 à 3 minutes après le réchauffage.
- Produits de boulangerie** – 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 morceaux, 2 oz (57 g) chacun : Placer sur un essuie-tout. On peut considérer deux petits pains comme une seule portion.

## DEFROST (décongélation)

- Viande** – 0,2 à 6,6 lb (90 g à 3 kg) : Retirer l'emballage et placer dans un plat allant au four à micro-ondes. Ne pas couvrir.
- Volaille** – 0,2 à 6,6 lb (90 g à 3 kg) : Retirer l'emballage et mettre la volaille, poitrine vers le haut, dans un plat allant au four à micro-ondes. Ne pas couvrir.
- Poisson** – 0,2 à 4,4 lb (90 g à 2 kg) : Retirer l'emballage et placer dans un plat allant au four à micro-ondes. Ne pas couvrir.
- Décongélation rapide (auto)** – 1 lb (454 g) uniquement : Retirer l'emballage et placer dans un plat allant au four à micro-ondes. Ne pas couvrir. Retourner les aliments lorsque le signal retentit.

## BAKED POTATO (patate au four) (avec détection)

Détecte 1 à 4 patates, de 10 à 13 oz (283 à 369 g) chacune, de taille similaire : Percer plusieurs fois chaque patate avec une fourchette. Les disposer sur une feuille d'essuie-tout, sur un côté du plateau rotatif, à au moins 1" (2,5 cm) les unes des autres. S'il n'y a qu'une patate, la placer sur le pourtour du plateau rotatif. Laisser reposer 5 minutes après la cuisson.

## SOFTEN/MELT (ramollir/faire fondre)

- Ramollir beurre** – 0,5, 1, 1,5 ou 2 bâtonnets : Déballer et placer dans un plat allant au four à micro-ondes.
- Faire fondre beurre** – 0,5, 1, 1,5 ou 2 bâtonnets : Déballer et placer dans un plat de cuisson allant au four à micro-ondes.
- Ramollir crème glacée** – 16, 32 ou 64 oz (473, 946 ou 1893 mL) : Placer le pot de crème glacée sur le plateau rotatif.
- Ramollir fromage à la crème** – 3 ou 8 oz (85 ou 227 g) : Déballer et placer dans un plat allant au four à micro-ondes.
- Ramollir jus surgelé** – 12 ou 16 oz (340 ou 454 g) : Retirer le couvercle du contenant.
- Faire fondre chocolat** – 4, 6, 8 ou 12 oz (113, 170, 227 ou 340 g) : Placer dans un plat allant au four à micro-ondes.
- Faire fondre fromage** – 8 ou 16 oz (227 ou 454 g) : Placer dans un plat allant au four à micro-ondes. Remuer au signal sonore.
- Faire fondre guimauves** – 5 ou 10 oz (142 ou 283 g) : Placer dans un plat allant au four à micro-ondes.

## AUTO COOK (cuisson automatique)

- Mets surgelés** – 10 ou 20 oz (283 ou 567 g) (avec détection), ou 40 oz (1134 g) (sans détection) : Sortir le plat de l'emballage. Dégager l'opercule sur 3 côtés. Si le plat ne se trouve pas dans un contenant pour micro-ondes, le placer sur une assiette, le couvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture d'échappement de l'air.
- Bacon** – 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 tranches, d'épaisseur moyenne : Suivre les instructions figurant sur l'emballage.
- Pain doré** – 1 ou 2 tranches : Suivre les instructions figurant sur l'emballage.
- Céréales** – 1, 2, 3 ou 4 portions : Suivre les instructions figurant sur l'emballage. Utiliser un bol à bords élevés allant au four à micro-ondes.
- Riz** – Détecte 0,5 à 2 tasses (125 à 500 mL) de riz blanc sec à grain long : Suivre les mesures figurant sur l'emballage pour les quantités. Utiliser un plat allant au four à micro-ondes avec un couvercle non fermé. Laisser reposer 5 minutes après la cuisson, ou jusqu'à absorption du liquide. Remuer.